

**FURNES<sup>®</sup>**

## **Fast betäckning**



Består av två delar ram och lock/galler. Ramen placeras på brunnsrörets övre ände. Ramen bärs alltså upp av betongbrunnen. För att kunna justera höjden används passramar som läggs i ramen före montering av lock/galler. Då höjden skall justeras igen lyfts lock/galler och lämplig passram monteras varefter lock/galler på nytt monteras i betäckningen. Kvadratiska ramar/passramar används i samband med marksten/plattor